

材料を焼網の上に置き、オーブンドアを 確実に閉める。前面操作パネルを開く

電源を入れる(ランプが点灯します)

|か「パッ」 カ島の来ら掛し、

場派しなどと





タイマー設定(時間を設定)

trivi (kit) | kit | k

トーストには火力の製剤はありません。

希望のメニューを点灯させる

手がを押し、

- タイマーを使わない場合は、[表]を押してください。
- 金中でタイマーを中止するときは、もう一度★押して、時間を こいまに設定してください。 ●設定した時間を変更したい場合は 4 1 を押して 再度設定してください。

を押し、時間を設定する

路台

魚焼き▶30分

●設定できる最大時間 トースト 10分 切り を押い.通電する

●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリー (手動コース! 魚焼き」のみ)

ニング(【【表示)を行います。 ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、 (型)を押してください。


39-ト を押し、通電を切る

調理が終わったら

オープン庫内の温度が約80℃ 以下になるまで「高温注意」表示 をします。



目安を基準にして、大きさや数によって時間を設定してください。



●焼縄にアルミホイルを敷いて焼くと焼き色が付きにくくなります。 受用に水を入れないでください。

●連続して焼く場合は様子を見ながら調理し、焼き時間を短 ●食材の厚さは4cm以下にしてください。

●冷凍されたパンを焼く場合は様子を見ながら調理してください。

●調理するときの食材の魔きか たは、右図のように無絶の中央時に觸いてください。

手前側 手前側 の被

材料に合わせてメニューと火力を選んでくがさい。

さんまのみりん干し [約80~1609] 中2枚 (約6~10分)]は1年(枚、ぱい)あたりの重さです。(一)は翻理時間の目安です。目安を華挙にして、大きさや数によって時間を設定してください、 うるめいわし丸干し [約10~15g]5~10編 (約5~10分) いかのみそ漬け焼き [約2509] 2はい (約14~16分) DVD >> 1 QAQ XX H. 小あじのみりん干し [約4g]10枚(約5~10分) スルメ [約709]1枚(約3~5分) 8 脲 YIII-調理例

●小さくで焼網に置けない場合は、アルミホイルを敷いてから置いてください。 ●食品やアルミホイルなどが焼締からはみ出さないように置いてください。

●焼き色が繰過ぎたり、薄過ぎるときは火力を調節してください。

●連続して焼く場合は焼き時間を短くしてください。

●「魚焼き」のときは受皿に水を入れても調理できます。(水約200mL)

●調理終了後、調理物を入れたままにしておくと、クリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。

●過熱水蒸気用水タンクは取り外してください。●「トースト」を連続して焼く場合は、約4分を目安に様子を見ながら調理してください。 81. 12.


37


(ランプが消灯します)

を押し、電源を切る

福河 2017

続けて使わないときは







部 新題 (大変し

440 41144





材料を焼縄の上に置き、オーブンドアを

確実に閉める。前面操作パネルを開く

是



電源を入れる(ランプが点灯します)

を「アッ」と騙る来で辞し、

の記念

÷ 44

「オーブン」を点灯させる

手動を押し、

タイマー設定(時間を設定)

- ●タイマーを使わない場合は、(禁力を押してください。
 - 再度設定してください。

を押し、時間を設定する

オーブント30分

●製定できる最大時間

A -語報

カラートを押い通電する

メニューに合わせて温度を設定する

仕上がリ/火力/温度 を押し、

- ニング(【 | 表示)を行います。 ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリー
 - を押してください。

29-ト を押し、通電を切る


調理が終わったら

流けて使わないときは





]は分量です。()は調理時間の目安です。温度設定は調理時の目安です。材料により異なります



- 小さくて焼網に置けない場合は、アルミホイルを敷いてから置いてください。
- ●食品やアルミホイルなどが披鑑からはみ出さないように綴いてください。
- ●ケーキを照く場合はアルミホイルで作った型に生地を流し込んで願いてください。
- ●グラタンやアップルパイなど器や型を使って焼くときは、器や型の底をアルミホイルで包んでください。 ★面の焼き色が付き過ぎるときはアルミホイルをかぶせで焼いてください。
 - ●加熱途中で様子を見ながら加熱し、器や型の前後を入れかえてください。
- ●療き色が濃弱ぎたり、療過ぎるときは温度を調飾してください。
 ●ケーキの焼き上がりの目安は竹串などを刺してみて生地がつかなくなったらでき上がりです。
 - ●連続して焼く場合は焼き時間を短くしてください。

●調理終了後、調理物を入れたままにしておくと、クリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。

●過熱水蒸気用水タンクは取り外してください。

●受回に水を入れないでください。

●器や型の高さは4cm以下のものを使ってください。

38 ● [初] を押してから、[編集] ※ [初] を押しても通電できます。


(ランプが消灯します)

を押し、電源を切る

龍瀬 四位/人

4

このうな業績が無限が





メニュー調理終了後、ヒーターのクリーニング中に設定する



ランプを点灯させる

追加焼きを押し、

●焼き時間は3~29分まで設定できます。

●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリーニング([1 表示)を行い、2000 ランプが点滅します。 します。 検告加減が足りないときはもう一度「追加焼き」を行ってください。 ●に一ターのクリーニングを途中で終了したい場合は 「送]を押してください。

メロディーが鳴ったら終了です。

続けて使わないとおは

のかりを押し、通電する

焼き時間を設定する

時間を存在し、

・オープン庫内の温度が約80℃ 以下になるまで「高温注急」表示 をします。

>]を押し、電源を切る (ランプが消灯します)








約3秒間待つ ×ロディーが鳴り、 タイマーがスタートします ×ロディーが鳴ったら、

タイマー終了です 自動的に通電を停止します ●参中でタイマーを変更したい場合は、歴 を押して再設定 してください。 ●金中でタイマーを中止するとさは、医 を押してたさい。



●右IHヒーターで説明しています。







●最長1時間まで測定することができます。 (給過時間表示) 1~59秒 ▶ 1~59(1秒単位) 1~59分 ▶ 0:01~0:59(1分単位)



音量「大」


音量設定時の表示

(音声) を押す 直前の音声の内容が流れます 調査し き割3物の)

音声を聞き直したいときは

地でつうが選挙がないこのこ

●安全のために、操作できないようロックできます。●全てのヒーターが切れている状態で受け付けます。●鑑癖を切っても記憶しています。





電源ランプを点灯させる を「パッ」と騙る来で押し、 0 超過

子470k ロック (3参拝し) を3秒間押し、 ランプを点灯させる 74/1/4 10/9/2 (38/8/E)

NA PARTIES

電源ランプを点灯させる □ を「ピッ」と鳴るまが押し、 もなり



三三

中央ヒーターロック

電源ランプを点灯させる 、や「パシ」と騙る来で苗つ、 電話を




State of the state

■」を「ビッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる 書源し



代類 1 5 6 単単 1 回 上屋 0 単単




電源を入れる(ランブが点灯します) を「パッ」が鳴るまで押し、 籍談人


音声 能通。を3秒間押す 音量(3彩搾し)

音声 <u>触直</u>)を押し、希望の音量を選ぶ 體の拠い^{希望の}音量で3秒終題すると設定界です。

台灣 一 音量「切」 音量「小」 y AR .



電源を入れる(ランブが点灯します) を「アッ」と職るまで押し、 電源 切八



成権 関注直し 認さ直し

「ピピッ」と鳴ったら 切り替え完了 前面操作パネルの ■ 物を3秒間押し、

売に戻すときも、同じ操作をします。



●お手入れは、

電源を切り、本体が冷えてから行う

●ご使用のたびにお手入れしてください。

- ●ベンジン、シンナー、粉末タイプのみがき粉は使用しないでください。
 - ●吸・排気口に水が入らないよう、ご注意ください。

を探い流れ

絞ったふきんでふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。

を出活れ

台所用洗剤 (中性) を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、水を絞ったふきんで洗剤を除去した後、乾いたふ取り、水を絞ったぶきんで洗剤を除去した後、乾いたふ きんでからがきする。



酸性・アルカリ性の強い洗剤 (漂白剤、 住宅用合成洗剤など)や、お酢を使って はすぐにふき取ってください。(後巻を 治剤が残ると、装面が姿色したリプレートワクのシール材が劣化する原因にな 清掃しないでください。付着した場合

●施わにくこがだ

クリームタイプの多がや巻を丸めたシップにしけていすりてる。 プレートワクはステンレスの第にやって、ロずってください



●ドルイバーやレメークなが形の親こ ものや数末ダイプのみがや数は使む ないでくだけい。

●金融のたわし、スポンジのナイロン面、 アルミホイルなどでしずらないでく がない。(トッププレート・グレート ワクが傷つく原因になります)

● それでも 盗むない てもは

市販のセラミック用スクレーパーなどで煮こぼれの部分 だけを軽く削り落とし、その後よくふき取る。

レメークなど先の窓にものでいすらないようにしてください。 トッププレートとブレートワクの合わせ目を、ドライバーや 合わせ目にすき間ができ、水もれなどの原因になります。





●鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください、 しょうゆなどの割味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。

きくなった場合は、電源と専用プレーカーを切って使用を中止し、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」(※P.54)に「ご細窓とすいました。 ●トッププレートにひびが入ったり、割れたり、トッププレートとプレートワクのすき間が大 治れを取り築いてくだけい。

「「白種製物口」(◆P.55) にご相談ください。

● おせい サーゼ 活た ている か、 鍵 り 道 板 が 記し へ 核 知 た 性 な ご 趣 血 が あ り 帯 す 。

●吸・排気カバーは、食器洗い乾燥機に入れたりアルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。 ●汚れて目詰まりしたまま使わないでください。安全装置が作動して通電を停止したり、


吸・排気カバーの下の油汚れもお手入れしてください。

海めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗り


たわしやみがき粉は使わないでください。

オーブン使用中にオーブンドアから煙が漏れたりする場合があります。 あお手入れ後は、水気をよくふき取り、本体に必ずセットしてください。

●吸・排気カパーは強くこすらないでください。表面を傷つけたり変形する場合があります。 ●お手入れ後は、レバーを在ヘスライドさせてください。







筋の方向は横向きです

(きれいにお手入れして) (ご使用ください)

おカンヤー

トッププレー ブレートワク

-----吸·排気カバー

こうし

本体背面の穴からキッチン内へ食材や異物が落ちないようにするため、左へスライドさせてか、左へスライドさせて穴を閉じてください。

排气口,

オーブンのお手入れば

P.46~47

最終ロポケット

吸河口

●トップブレートの汚れをおとし、光沢をだし、 ふきこぼれによる汚れや熊げつきを抑えます。 トッププラー下田クリーナー 昭名:ガラスクリーナー 品物: KTL-K1



①薄めた台所用洗剤(中性)とお湯で洗う。 たわしやみがき粉は使用しないでください。

> 「ご相談窓口」 (※ P.55) にご相談ください。 お買い上げの販売店または

を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取 リ、水を絞ったふきんで洗剤を除去した 汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性) 後、乾いたふきんでからぶきする。 かわらかい布で心き取る。

汚れがこびりついたまま使うと、油の温度を適正にコントロールでき

②鍋底や外側の異物や汚れをとる。

ないことがあります。また、トッププレートが汚れます

②洗い終わったら水気を切り、乾いたら内側に軽く食用油をぬる。

洗ったままにしておくとさびます。

- 故障の原因になります。
- アルカリ性洗剤は使わない。



使用しないで、別売の天ぷら鍋を ●鍋底が反ったり、変形した場合は

お買い求めください。(~~ P.4



- メンジン・ツンナー・瀬田盛・ ●火口なっかないかくがかい。
- ●金属製のたわし、スポンジの ナイロン面でこすらないでく だけい。

45

●クリーニング中は、オーブン庫内の油を焼き切るため煙が出る場合があります。レンジフードファンを使用してください。

●オーブン庫内に落ちた食品カスなどは、オーブン 庫内が冷えてから手袋などをして取り除いてくだ

●オーブン庫内は金属部が数多くありますので、やけ

どやけがに十分注意してくだけい。

●クリーニング中は表示部に【L を表示します。

約11分で終了します。

●焼網と受回は絶対にセットしないでくだせい。オー レンでの調理後に行う自動クリーニングより、庫内

●においを軽減しますが、汚れは除去できません。

クリーニングの方が強力なため、焼網と受皿のフッ

素加工が痛んだり、変色する場合があります。



●お手入れは、

電源を切り、本体が冷えてから行う

近年の名の前に国事に表すして、文明になるのでして、持人な

しっかり持ち、 ゆっくり止まる まで引き出す 取つ手を両手で



オーブンドアを本体 個へ倒すようにし、 レール側のシメ2箇 所をオーブンドアト 部の角穴に差し込む

受皿内の脂などをこぼさないように注意してください.

過熱水蒸気用水タンク、焼縄、受皿を外す

7-1

オーブンドアを手でささえ、垂直に起こしながらはめ込む



取っ手の下側に手をまわし、オーブンドア パネを軽く引き下げる

受皿、焼網、過熱水蒸気用水タンクを載せる

カチッと音がしてオーブンドアが固定されます。




過差分様が用く そめソシ



オーブンドアを本体側へ倒すようにし、 すようにし、 左右2箇所の ツメを外す











事めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

●オーブンドアは、食器洗り乾燥機や食器乾燥器には入れないでください。(働脂部が変形します) ●たわし・みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます)



薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。



過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿の表面処理を傷めないでください。

●過熱水蒸気用水タンク・受回は金属数のたわし、スポンジのナイロン面でこすらないでください。 ●たわし・みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます

●焼鋼は金属製のたわしでこすらないでください。(表面処理に傷がついたり、はがれることがあります) 要がなかがない。 (表面処理に傷がついたりはがれたりすることがあります。また受皿の裏面を傷つけます)

●食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。

●ご使用のたびにお手入れしてください。汚れがこびりつくと調理物が取りにくくなることがあります。●塗熱水蒸気用水タンク・焼鍋・受皿は消耗品です。表面処理が傷んだ場合は、新たにお買い求めください。(**** P.4)

オーブン庫内の油汚れを乾燥させ、においを軽減することができます。 オーブン庫内の油汚れを乾燥させないと腐食の原因にもなります 過数大蒸気用大ダング・強縮・取目を

取り外し、オーブンドアを確実に閉める。

前面操作パネルを開く

5~6回使用のたびに摩内クリーニングをご使用ください。

画数チューブ(2個)

(吸り外さないでくだけい)



電源を入れる(ランプが点灯します) を「アッ」と鳴るまで押し、



表示部に「【【」を表示させる

②受用の脂や汁がこぼれないようにゆっくり持ち

上げて外してください。

り持ち、1~2cm上に持ち上げてから、ゆっ O脂や汁がたまっている 受用の 両側をしっか

くりこぼれないように90度回転させます。

似



メロディーが帰ったら然」です。

●途中で中止したいときは「スタート」を押します。



7,4

続けて使わないときは 電腦で

ノオーブンドア

・オーブンドア

過熱水蒸汽用、 水タンク

新額

過熱水 減 が が が が が

をします。 |を押し、電源を切る (ランブが消灯します)

オーブン庫内の温度が約80℃以下になるまで「高温注意」表示